

図 2.2.1-10 熱流束分布の表示

## 2.2.2 非定常熱伝導解析の場合

ADVENTURE\_iAgent が Thermal の非定常熱伝導解析にも対応していますので、 ADVENTURE\_iAgentを用いた操作方法について表 2.2.2-1 で説明いたします。

メッシュ形状は 5mm 角で長さ 20mm の直方体です。z=0 の底面の節点に摂氏 15 度の温度境界 条件を与えます。z=20 の上面の節点に z 方向の-10000[W/m<sup>2</sup>]の熱流束を与えます。初期温度は摂氏 15 度で一様。内部発熱はゼロ。熱伝導率は炭素鋼の 43.0[W/m・K]を使用します。密度は 0.465 [kg/m<sup>3</sup>]、 比熱は 0.465[kJ/kgK]。時間刻みは 1 秒で、100 ステップ解いてみます。

(31)式は一般には、

$$T = -\frac{1}{\lambda}q_{z=20}z + T_{z=0}$$
(32)

よって

$$T = -\frac{1}{43.}(-10)z + 15 = 0.233z + 15$$
(33)

z=20ではT=19.66℃になります。

#	作業又はコマンド	入力	出力	コメント			
1	iAgent-j			起動後表示される窓で「スタート」 ボタンを押す。			
2	ファイル > 新規解 析ケース作成。(「解						

	析ケースの保存確		
	認]ダイアログの 現		
	住の解析ケースを保 友しますか?」に対し		
	行じょう が: 」 に 対し ては「いいえ」 をク		
	リック)		
	「解析ケースの作		
	成」ダイアログで、		
	(2)「熱解竹」を選択		
	(3)「非定堂解析」を		
	選択して「次へ」		
3	(4)「単一プロセッサ」		
	を選択して「次へ」		
	(5)< 形状モデル		
	>IGES と<解析モデ		
	ル>四面体 2 次要素		
	を選択して「次へ」		
	279990		
			恒万体のモテルです。(-2.5, -2.5, $     0)-(25, 25, 20)     の範囲を上めま $
			つ (2.5, 2.5, 20)の範囲を自めよ す。 仮に mm であるとします。 以下
			mmN系(SIだと長さがmでCADか
4	1Agent の指示に使っ て briek igg を選択	例えば 、(thenmal/brielting)	ら来たモデルの長さの取り扱いに
	C DITCK.Igs 在进入	~/thermal/brick.igs	困るので、長さのみを m から mm
			に変更したもの。W や質量 kg の
			取り扱いには非常に注意が必要で
			ず。)を削提として説明します。
	iAgent の指示に従っ	伝したいぞうの	
5	て節点間隔を設定する	例えば 2.0	
	る。		
6	Tragent の指小に促つ て表面パッチを作成		
	する。		
			   VRMLView Pro 等が事前にインス
	表面ハッチを表示す マ ビ マナ タマ		トールしてあり、iAgent に設定し
1	る。ヒューノを於し		てある必要があります。図 2.2.1-1
	ッ <sup>、</sup> 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		参照。
			「表面形状を補正する」はチェッ
	iAgent の指示に従っ		クをしたままにして OK をクリッ
8	てメッシュを作成す		クレて下さい。さもないと「"メ
	る。		ツンユ作成 を美行中にエフーが 発生します 設定をあり声してす
			元エしまり。
	る。		発生します。設定をやり直しても う一度実行してみて下さい」とい



図 2.2.2-4 100 秒経過時の温度分布 Copyright © 2004, 2005 Insight, Inc., All rights reserved